


Bedienungsanleitung für DaimlerChrysler Modell 211

Funktionen, die früher am Funkgerät ausgeübt wurden, werden nun über die Tasten des Multifunktionslenkrades (MFL) bedient.

Sie starten das Funkgerät mit **+** Taste am Lenkrad, geben danach im Bedienfeld manuell Ihre Fahrernummer ein, bestätigen danach mit der Taste  (Hörer aufgelegt).
Meldung frei im Raum ***0*** (früher F0F) oder z. B. am HPL ***126***

↑ Pfeil aufwärts = **↑** am MFL

↓ Pfeil abwärts = **↓** am MFL

→ Pfeil rechts = **-** am MFL

(im aktiven Betrieb: Wechseln in den Auftragspeicher und blättern, also wechseln zwischen den Menues)

B Taste =  am MFL (Hörer aufgelegt)

F Taste = ***** Taste im Ziffernblock

? Taste = **+** Taste am MFL
(z. B. Halteplatzabfrage **+117+**)

Servicefunktionen (??) = **++23+** (Beispiel)

WF Taste (wird frei) = **#** Taste im Ziffernblock

Auftragsannahme =  am MFL (Hörer abgenommen)
Taste 1x drücken

Sprechen =  am MFL (Hörer abgenommen)
Während des Sprechens gedrückt halten !

Ausschalten = **-** lange drücken (10 sec.)